

FILTRATION D'ASPIRATION COMPRESSEURS

PRÉFILTRE D'ASPIRATION

POUR ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL POUSSIÉREUX



KIT COMPLET – CORPS DE FILTRE / CARTOUCHE / GAINÉ

Le préfiltre garantit un fonctionnement plus efficace et durable de tout compresseur installé dans un environnement poussiéreux. Chaque filtre est équipé d'une double cartouche pour une filtration redondante et d'un séparateur cyclonique qui intercepte les particules les plus grosses, réduisant l'encrassement prématuré de la cartouche principale.

01 GAMME ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIAM. INT. GAINÉ	CARTOUCHE PRIMAIRE	CARTOUCHE SECONDAIRE
Référence produit	Mc/h	mm	Code de rechange	Code de rechange
PRFIL180	180	50	A1F685	A1F701
PRFIL270	270	60	A1F684	A1F702
PRFIL360	360	70	A1F671	A1F703
PRFIL480	480	80	A5B080	A1F704
PRFIL720	720	100	A1F665	A1F705
PRFIL900	900	110	A1F753	A1F936

02 AVANTAGES PRINCIPAUX

DOUBLE FILTRATION

Cartouche primaire haute efficacité et cartouche de sécurité secondaire pour une protection redondante du compresseur.

SÉPARATION CYCLONIQUE

Le corps du filtre intègre une séparation cyclonique interne qui écarte les particules les plus lourdes avant qu'elles n'atteignent la cartouche.


MOINS D'ENTRETIEN

En réduisant l'encrassement prématuré, le préfiltre allonge les intervalles de remplacement des cartouches et les temps d'arrêt.

PRÊT À L'EMPLOI

Chaque kit est fourni complet avec une gaine flexible pour le raccordement direct à l'aspiration du compresseur.

03 VUE ÉCLATÉE DES COMPOSANTS



- 1 Préfiltre cyclonique
- 2 Corps de filtre avec séparation cyclonique interne
- 3 Cartouche en papier haute efficacité (primaire)
- 4 Cartouche de sécurité (secondaire)
- 5 Support de filtre

INCLUS

Chaque préfiltre est fourni complet avec **3 mètres de gaine flexible** pour le raccordement à l'aspiration du compresseur.

04 MONTAGE SUR COMPRESSEUR



Le préfiltre s'installe directement sur l'aspiration du compresseur grâce à la gaine flexible fournie, sans nécessiter de modification de l'installation existante. Sa configuration compacte permet également son installation dans des espaces réduits.

05 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INSTALLATION

Fixation simple sur l'entrée d'aspiration existante, sans outillage spécifique ni modification du compresseur.

COMMANDE ET ASSISTANCE

Pour toute demande de devis ou assistance technique, contactez notre équipe via www.airpn.com.